

## Reparation af almindeligt blandingsbatteri

Reparation af et almindeligt blandingsbatteri består typisk i at udskifte vandhanepakningerne eller at udskifte hele vandhaneoverdelen.

## Materialer

• For at udføre reparationen skal du anskaffe nye vandhanepakninger eller to overdele, der passer til det eksisterende blandingsbatteri. Det vil normalt være en fordel på forhånd at vide, hvilket fabrikat og hvilken type blandingsbatteriet er.

## Værktøj

- En 8 12" skiftenøgle
- En 4 6" skiftenøgle
- En lille skruetrækker
- Eventuelt et fastnøglesæt

## Arbejdsbeskrivelse

Start med at lukke for vandet.

Det kan gøres enten på hovedhanen for boligen eller på de afspærringshaner, der eventuelt er monteret under blandingsbatteriet.

Når hovedhanen er lukket, åbnes for både det kolde og varme vand for at dræne rørsystemet, inden blandingsbatteriet afmonteres.

- 1. Afmonter vandhaneoverdelen med den store skiftenøgle eller en fastnøgle
- 2. Når overdelen er demonteret kan enten pakninger eller hele ventil-overdelen udskiftes
- 3. Når blandingsbatteriet er repareret, åbnes der igen for vandet. Husk altid at kontrollere, om samlingerne ved overdelen er tætte.



