

# **Udskiftning eller montering af fatning**

Det er livsfarligt at adskille en fatning med spænding på. Afbryd ved at trække stikproppen ud af stikkontakten eller ved at afbryde i måler- eller gruppetavlen.

## Se, hvordan man afbryder

Der findes flere forskellige typer fatninger. Derfor bør man tage den gamle fatning med til forhandleren, hvis man skal skifte en fatning.

#### Værktøj

- Skruetrækker
- Bidetang
- Afisoleringstang eller kniv.

#### Vær opmærksom på

Husk at montere "sutten". Ellers er der risiko for kortslutning.

## Vejledning til udskiftning eller montering af fatning

- Trækaflastning
- Bundstykke
- Sut
- Mellemstykke
- Gevindhoved.

## Afbryd strømmen, før du går i gang.


- Tænd lyset på det sted, hvor elarbejdet skal udføres
- Afbryd strømmen til det pågældende sted i måler- eller gruppetavlen. Kontrollér, at lyset nu er slukket
- For at undgå, at andre tænder for strømmen, imens du laver elarbejdet, så bør du fjerne eventuelle sikringer eller der sættes en seddel på den afbrudte afbryder. Vær opmærksom på, at automatsikringer ikke kan fjernes, men kun afbrydes
- Selvom lyset nu er slukket, så kan du ikke være helt sikker på, at strømmen er afbrudt.
  Derfor skal du kontrollere, at der ikke er spænding i nogle dele i arbejdsområdet.



Kontrollen kan foretages med en spændingstester.

# Hvad er en spændingstester?

Hvis du i stedet anvender en polsøger, skal du sikre dig, at den virker, inden der afbrydes i måler- eller gruppetavlen.



- Adskil fatningen. I nogle fatninger er der en lille spærreanordning. Den skal trykkes ned f.eks. med en skruetrækker.
- 2. Skru den lille skrue løs, som sidder i bunden på gevindmøtrikken.
- 3. Skru trækaflastningen ned i bundstykket. Skru låseskruen til igen.
- 4. Stik ledningen igennem og monter "sutten".
- 5. Gør ledningsenderne klar, sno dem og skru dem fast i bøsningerne. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast.
- 6. Træk mellemstykket på plads. Træk lidt i ledningen, så går det lettere.
- 7. Skru fatningen sammen.
- Tryk ledningen lidt ind i fatningen.
  Spænd skruen i trækaflastningen.
  Træk i ledningen og tjek, at den sidder fast.