

Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Tlf. 35 46 60 00

Fax 35 46 60 01

E-post efs@efs.dk

www.efs.dk

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.:

1999-7053-1293

Udgave:

1

Dato:

2000-09-11

Gyldig til 2002-09-11

Systembetegnelse:

 $TS_{\ 110}^{\ 27.01}$ 

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

# **VOLUMENMÅLERUNDERPART**



Producent

Hydrometer G.m.b.H, Ansbach, Tyskland

Ansøger

Viterra Energy Services A/S, Ballerup

Art

Volumenmålerunderpart

**Type** 

Ultego II

Anvendelse

Som volumenstrømsgiver til varmeenergimåler til måling af

fjernvarme iht. DS/EN 1434

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Side:	2 af 3				
Nr.:	1999-7053-1293				
Systembetegnelse	TS 27.01				

# 1. LEGALE MÅLEDATA

I henhold til DS/EN 1434.

Max. tilladelig fejl Volumenindikering		Som anført i DS/EN 1434-1 § 9.2.2.3 for volumenstrømsgiver klasse 2 Volumenproportionale pulser				
Pulstal	0,1 – 1000 l/puls (programmerbar) 15 - 90°C for alle typer					
Vandtemperatur						
Туре		0,6	1,5	2,5		
Maximum flow	$\mathbf{q_s}$	1,2	3,0	5,0	[m <sup>3</sup> /h]	
Permanent flow	$\mathbf{q}_{\mathbf{p}}$	0,6	1,5	2,5	$[m^3/h]$	
Minimum flow	$\mathbf{q_i}$	0,006	0,015	0,025	$[m^3/h]$	
Tryktab ved	$\mathbf{q}_{\mathbf{p}}$	108	185	195	[mbar]	
Tryktrin	-	PN 16 for alle typer				
Placering		Returløb				
Strømforsyning	Batteri 2,5 - 4 VDC					

#### 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

#### 2.1 Verifikation

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed samt DS/EN 1434 part 5.

# 2.1.1 Verifikationsprocedure

Giveren kan verificeres via det optiske øje på dækslet. Dette kræver specialudstyr, som er tilgængeligt hos producenten. Signalopløsningen er 6 ml pr. puls for type 0,6, 15 ml pr. puls for type 1,5 og 25 ml pr. puls for type 2,5. Varigheden af den enkelte puls er 5  $\mu$ s og afstanden mellem to pulser er 5 ms. Pulserne afgives i "vinduer" hvis varighed er 1 sek.

Giveren kan også verificeres direkte på pulsudgangen. Dette kan medføre lange måletider afhængigt af den aktuelle pulsværdi.

### 2.2 Påskrifter

Typeskilt anbragt på volumenstrømsgiveren og påtrykt følgende.

Fabrikant- eller produktnavn Type, fremstillingsår og serienummer Systembetegnelse og EN 1434 Pulstal Temperaturgrænser  $\Theta_{min}$  -  $\Theta_{max}$  Flowgrænser  $q_i$ ,  $q_p$ ,  $q_s$  Maksimum arbejdstryk PN Nøjagtighedsklasse Miljøklasse

En pil, der angiver gennemstrømningsretning er indstøbt i sensorelektronikkens plastdæksel og forefindes tillige som en integreret del af målerhuset.

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Side:	3 af 3		
Nr.:	1999-7053-1293		
Systembetegnelse	TS 27.01		

## 2.3 Plombering

### 2.3.1 Verifikationsplombering

Verifikationsmærkat udvisende årstal og akkrediteringsnummer for verificerende laboratorium anbringes synligt f.eks. på plastkappens overside. Plastkappens fastgørelse til underdelen sikres med enten 2 forseglingsmærkater anbragt over samlingen i diametralt modsatte hjørner eller 2 trådplomber, der føres igennem de dertil indrettede øjer i kappe og underdel.

# 2.3.2 Installationsplombering

Blændproppen monteret i giverhuset sikres med trådplombe ført gennem øjet i huset og hullet i blændproppen.

### 2.4 Særlige betingelser

Volumenstrømsgiveren forudsættes anvendt sammen med et separat typegodkendt regneværk til måling af fjernvarmeenergi.

Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem de sammensatte enheders pulstal.

### 3. KONSTRUKTION

Volumenstrømsgiveren fungerer efter ultralydsprincippet. Giveren består af et hus udført i messing, hvori ultralydhovederne er anbragt. I indløbet kan der være monteret en si. Over dette hus er monteret et delbart plastkabinet, der indeholder giverens elektronik samt batteriet. De volumenproportionale pulser afgives via et fast forbundet kabel, hvis længde er max. 10 m. Disse pulser kan have en værdi fra 0,1 l/puls til 1000 l/puls. Pulsvarigheden kan være fra 1 ms til 500 ms. Centralt på oversiden af kabinettet er anbragt et optisk interface. Med dette kan målerdata udlæses via M-BUS, ligesom der forefindes højopløselige pulser til testformål.

#### 4. **DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 1999-7053-1293.

PTB rapport no. 7.33-154/98 dateret 1998-07-30.

Keld Palner Jacobsen