

Udskiftning af blandingsbatteri monteret på bord/vask

Udskiftning af et blandingsbatteri må kun foretages fra de afspærringsventiler eller rør-ender, hvor blandingsbatteriets tilslutningsrør er monteret. Grænsen for lovligt gør-det-selv arbejde er markeret med en grøn linie på tegningen nedenfor.

Materialer

- Inden du går i gang, skal du anskaffe nyt materiale, der kan monteres på samme måde som det gamle. Ud over selve blandingsbatteriet kan det være nødvendigt at anskaffe omløbere/koblinger til montering af blandingsbatteriets kobberrør til den faste installation. Nogle blandingsbatterier kræver desuden specielle monteringsslanger. Husk at blandingsbatteriet skal være VA-godkendt.
- Tal med forhandleren af blandingsbatteriet om, hvilke dele det er nødvendigt at købe ud over selve blandingsbatteriet.

Værktøj

- En 8 12" skiftenøgle
- En skruetrækker
- Eventuelt en umbraconøgle til at lukke for afspærringsventilen med
- Eventuelt en vandpumpetang
- Eventuelt et fastnøglesæt

Arbejdsbeskrivelse

- 1. Luk for vandet på de afspærringsventiler, der er monteret i forbindelse med blandingsbatteriet (A), eller for hovedhanen til lejligheden. Hvis du lukker for kuglehanerne under blandingsbatteriet bør du anvende en umbraconøgle og ikke en skruetrækker. Når hovedhanen er lukket, bør du åbne for både det kolde og varme vand for at dræne rørsystemet, inden blandingsbatteriet afmonteres.
- 2. Når der er lukket for vandet, demonteres det gamle blandingsbatteri. Først ved de omløbere der sidder i forbindelse med den faste vandforbindelse og derefter under vasken/køkkenbordet. Blandingsbatteriet er enten monteret til vask/bord med en omløbermøtrik eller en speciel fastgørelsesmøtrik med fastholdelsesskive.
- 3. Når det gamle blandingsbatteri er demonteret, monteres det nye batteri først i bordet/vasken og derefter monteres vandtilslutningerne (B).





