

## Reparation af vandhane

Reparation af en almindelig vandhane består oftest i at udskifte vandhanepakningen eller i at udskifte hele vandhaneoverdelen.

## Materialer

For at udføre reparationen skal der anskaffes enten nye vandhanepakninger eller en overdel, der passer til den eksisterende vandhane.

## Værktøj

- En 8 12" skiftenøgle
- En 4 6" skiftenøgle
- En lille skruetrækker
- Eventuelt et fastnøglesæt

## Arbejdsbeskrivelse

- 1. Luk for vandet på hovedhanen. Det er ofte det eneste sted, der kan lukkes, når man skal reparere almindelige vandhaner. Når hovedhanen er lukket åbnes vandhanen og rørsystemet drænes, inden vandhaneoverdelen afmonteres
- 2. Afmonter vandhaneoverdelen med den store skiftenøgle eller en fastnøgle
- 3. Når overdelen er demonteret kan enten pakningen eller hele ventiloverdelen udskiftes
- 4. Når vandhanen er repareret, åbnes der igen for vandet. Husk altid at kontrollere, om samlingerne ved vandhaneoverdelen er tætte.





