

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1993-4163-0444


Udgave: 1

Dato: 1995-10-01

Gyldig til 1997-08-02

Systembetegnelse: TS 24.52 030

AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER



Producent

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

Suppl. udstyr

Philips, Tyskland.

Philips A/S, København.

Automatisk doservægt.

PR 1613.

Afvejning af væsker.

Serial I/O stik.

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1993-4163-0444

Systembetegnelse: TS 24.52 030

1. LEGALE MÅLEDATA

A. Den automatiske vægt.

Maksimumslast

Max

20 til 100 kg

Minimumslast

Min

1/2 Max

Tara, subtraktiv

T =

-Max

Største vejehastighed

Fastlægges under verifikationen.

Verifikationstolerancer

For enkeltvejninger:

Afvejet portion

Tolerancer

4 - 5 kg: 5 - 15 kg: ± 20 g ± 4 g/kg

15 - 20 kg:

±60 g

20 - 50 kg:

± 00 g

20 - 30 kg.

±3 g/kg

50 - 75 kg:

± **1**50 g

over 75 kg:

± 2 g/kg

For middelværdien af 10 vejninger:

±1 g/kg

For middelværdien af 10 vejninger ved afvejning af støvende mineralsk samt

indtil 500 kg: 500 - 1000 kg: ± 2 g/kg

findelt/finkornet materiale

over 1000 kg:

± 1 g/kg ± 1 g/kg

Særlige bestemmelser

Vægten kan efter særlig prøvning med nøje specificerede

vejeemner godkendes til afvejning af disse i portioner

≥ 20% af maksimumslasten.

B. Den egentlige ikke-automatiske vægt:

I henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3, pkt 3.2.3.2.2.

Nøjagtighedsklasse

Ш

Maksimumslast

Max

20 til 100 kg

Minimumslast

Min

dd = 10 g eller 20 g:

20 da

 $da \ge 50 g$:

50 da

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1993-4163-0444

Systembetegnelse: TS 24.52

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

I henhold til MM 06.

Visningsenheden skal befinde sig i en såkaldt "W & M" mode forinden verifikationen. Det er tilfældet, når det i displayet ses at trin "F 55" er "1". Trin "F 55" kan ændres i visningsenhedens kalibreringsprogram.

Adgangen til visningsenhedens kalibreringsprogram er umuliggjort, når switchen "CAL" samt switchen "MODE" på visningsenhedens bagside begge befinder sig i stilling "C", stort c med streg over.

Visningsenheden kan indeholde modulet PR 1602, der ikke er galvanisk adskilt. Modulet styrer en RS 232 port tilsluttet stikket "SERIAL I/O". Udstyr, som sluttes til vægten via RS 232 porten, skal være tilsluttet under verifikationsprøverne.

I automatisk drift bestemmes vægtens fejl som differencen mellem den nominelle masse og massen bestemt ved kontrolvejning med vægten selv eller med kontrolvægt.

Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i TDIR 24.11.1-01, udg. 1.

Påskrifter

Type/verifikationsskilt: »(III), fabrikat, systembetegnelse, type, fabrikationsnummer, Max, Min, T = - og største vejehastighed ______vejninger/ _____ «.

I skilt på visningsenheden: »Den ikke-automatiske vægt: Max, Min og e = « og »Ulovlig til vejning under <u>(0.5-Max.)</u> kg« og »Automatisk vægt til afvejning af <u>(produkt)</u> «.

I skilt ved stik bortset fra SERIAL I/O stik styret af modulet PR 1602: »Galvanisk adskilt«.

Er vægten ifølge særlige bestemmelser godkendt til vejning under 50% af maksimumslasten erstattes teksten »Ulovlig til vejning under __(0.5-Max.) kg« med teksten »Ulovlig til vejning under __(0.5-Max.) kg, dog kan følgende produkter afvejes i portioner ned til __(her anføres mindste afvejning prøvet ved verifikationen) kg: _(den prøvede produkttype) «.

Plombering

Type/verifikationsskiltet er placeret på vægtens forside. Det sikres med hovedplomben, der stemples med årsmærke og verifikationsmærke.

Adgang til vægtens elektronikdel sikres med sikringsmærkater.

Hvis visningsenheden indeholder et modul benævnt PR 1602 skal SERIAL I/O stikket forsegles med blyplomber eller med sikringsmærkater.

Stik tilsluttet parallel printer interface PR 1605 og analog output modul PR 1606 skal forsegles med blyplomber eller med sikringsmærkater.

Vejecellesamlebokse forsegles med blyplomber eller med sikringsmærkater.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1993-4163-0444

Systembetegnelse: TS 24.52 030

3. KONSTRUKTION

Vægten er sammenstillet af en visningsenhed type Philips PR 1613, en underpart konstrueret til dosering af væsker samt en PLC, der styrer vejeprocessen.

Visningsenheden har følgende kendetegn:

Flourescent display med 5 cifre, statussymboler i display, 7 taster, halvautomatisk tara, halvautomatisk nulstilling, taste for analog test, bruttotaste, taste for visning af tara, printtaste, kalibrerings- og modeswitch på bagsiden, aluminiumskabinet beregnet til rackmontering, seks kontrolindgange og tolv kontroludgange, som er galvanisk adskilte med optokoblere.

Visningsenheden kan udstyres med en række datakommunikationsmoduler for seriel kommunikation. Modulet PR 1602 styrer en eventuel RS 232 port, der ikke er galvanisk adskilt, via stikket SERIAL I/O. Visningsenheden kan udstyres med parallel printer interface PR 1605 eller analog output modul PR 1606. Disse moduler er ikke galvanisk adskilt.

Underparten er en vejeplatform. Vægten forekommer med vejeplatforme fra flere fabrikanter.

PLCen styrer vejeprocessen, der omfatter fremførsel af emballage, dosering af væsken og eventuelt lukning af emballage og borttransport.

Følgende vejeceller anvendes:

Delingsantal n ≤ 3000

_		
Philips type	PR 6201/H;	Vmin er 1/14000 af kapaciteten
Philips type	PR 6201/C3;	Vmin er 1/14000 af kapaciteten
Philips type	PR 6207/SH3;	Vmin er 1/10700 af kapaciteten
Philips type	PR 6207/C3;	Vmin er 1/10700 af kapaciteten
Philips type	PR 6241/C3;	Vmin er 1/14000 af kapaciteten
Philips type	PR 6246/C3;	Vmin er 1/14000 af kapaciteten
Tedea Huntleigh type	1250 C3:	Vmin er 1/10000 af kapaciteten

Delingsantal n ≤ 2000

Philips type	PR 6201/P;	Vmin er 1/7000 af kapaciteten
,	•	Vmin er 1/7000 af kapaciteten
Philips type	PR 6201/C2;	•
Philips type	PR 6241/C2;	Vmin er 1/7000 af kapaciteten
Philips type	PR 6246/C2;	Vmin er 1/7000 af kapaciteten
Tedea Huntleigh type	1250 C2:	Vmin er 1/6666 af kapaciteten

Vejecelle verifikations intervallet (v) beregnes som e gange underpartens udvekslingsforhold divideret med vejecelleantallet. v er vejecellens belastning, når underparten er belastet med e.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1993-4163-0444.

P. Claudi Johansen.